

FSP PC CASE
CMT350

Specification / 规格

Model	CMT350
Type	ATX Mid Tower
Color	Black
Materials	SPCC, Tempered Glass x 1
Dimensions (D x W x H)	400 x 204 x 461 mm
MotherBoard Support	ATX, Micro ATX, ITX
I/O port	USB3.0 x 2, HD Audio
Maximum CPU Cooler Height	160mm
VGA Card Length	350mm
Expansion Slots	7
Dust Filters	PSU
Power Supply Type	ATX
Drive Bay	5.25" ODD 0 3.5" HDD 2 2.5" SSD 2
Fan System	Front: 120mm Fan x 2 (内建) / Rear: 120mm Addressable RGB Fan x 1 (pre-installed) Front: 120mm x 3 or 360mm Radiator / Top: 120/140mm x 2 or 240mm Radiator / Rear/Inside: 120mm x 1
Fan&Water Cooler Support	風扇水冷支援 / Fan & Water Cooler Support


Product specifications are subject to change without notice. 產品規格變更不另行通知/产品规格变更不另行通知.

Accessory / 配件


1	for PSU
2	x8
3	for MB, SSD
4	x17
5	x16
6	for HDD
7	x8
	x4
	Cable Management

* Compatible with: ASUS, Gigabyte, Asrock and MSI motherboards RGB control.


Fan & Radiator Support



Addressable RGB Fans Controller With Lighting Control Sync



Side Panel Disassembly



English Remove the screws on the back of the chassis, and open the side panel.
Română Îndepărtați suruburile de pe spatele carcasei și deschideți panoul lateral.

Deutsch Entfernen Sie die Schrauben von der Rückseite des Gehäuses und öffnen die Seitenwand.
Slovenský Odskrutkujte skrutky na zadnej časti šasi a otvorte bočný panel.

Français Retirez les vis à l'arrière du châssis, et ouvrez le panneau latéral.
繁體中文 請開機殼後方螺絲，將兩面側板打開。

Český Odstraněte šrouby ze zadní strany šasi a otevřete postranní panel.
简体中文 松开机箱后方螺丝，将两面侧板打开。

Español Retire los tornillos en la parte trasera del chasis y abra el panel lateral.
日本語 筐体の後部にあるねじを外し、サイドパネルを開きます。

Italiano Rimuovere le viti sul retro del telaio, e aprire il pannello laterale.
Русский Отверните винты на задней стороне корпуса и откроите боковую панель.


Türkçe Kasanın arkasındaki vidaları söküp yan panelli açın.
乌克兰 Викрутіть шурупи з задньої частини системного блока та відкрийте бічну панель.

Português Remova os parafusos na parte traseira do chassis, e abrir o painel lateral.
Қазақ тілі Корпусстың аркындағы бұрамаларды бұрап алып, бүйр панельді ашыңыз.


العربية أزّل المسابير الموجودة في مذكرة المينك واقف اللوحة الجانبية.

עברית הסורב את הרציפים שבגב הוחשטיות ופתח את הדרור.

Power Supply Unit(PSU) Installation



3.5" HDD Installation



2.5" HDD Installation



RGB Function



English 1. First, lock the power supply onto the back panel.
2. Fasten 4pcs of screws to secure power supply unit.

Română 1. Mai întâi, fixați sursa de alimentare pe panoul din spate.
2. Strângeți 4 șuruburi pentru a securiza unitatea de alimentare.

Deutsch 1. Zuerst verriegeln Sie die Stromversorgung an der hinteren Platte.
2. Ziehen Sie die 4 Stücke der Schrauben an und sichern das Netzteil ab.

Français 1. Dans un premier temps, verrouillez l'alimentation sur le panneau arrière.
2. Serrez les 4 pièces de vis pour sécuriser l'unité d'alimentation électrique.

Český 1. Nejprve zajistěte zdroj napájení na zadním panelu.
2. Užáhněte 4pcs šrouby pro zajištění zdrojové jednotky.

Español 1. Primero, bloquee el cargador en el panel trasero.
2. Ajuste 4 tornillos para fijar la unidad de alimentación de energía.

Italiano 1. Per prima cosa fissare la presa di corrente al pannello posteriore.
2. Fissare 4 viti per fissare l'alimentatore.

Türkçe 1. İlk olarak, güç kaynağı arka panelde tutun.
2. Güç kaynağının 4 adet siksik şuru ile tutulmasını sağlayın.

Português 1. Primeiro, bloquie a fonte de alimentação no painel traseiro.
2. Aperte 4pcs de parafusos para fixar a fonte de alimentação.

Polski 1. Najpierw zamocuj zasilacz na tylnym panelu.
2. Drukaj 4 śruby w celu zabezpieczenia złącza zasilania.

Български 1. Първо, заключете захранването на задния панел.
2. Затегнете 4 бр. винтове за закрепване на захранващия блок.

Magyar 1. Először rögzítse a tápegységet a hátsó panelhez.
2. Rögzítse szírládan a négy csavarral a tápegységet.

English Remove the hard drive rack, insert the hard drive and then push it into the hard drive slot.

Magyar Vegye ki a merevlemez-tárolókeretet, illessze bele a merevlemez-mezt, majd tolja be a merevlemez-nyílásba.

Deutsch Entfernen Sie das Festplattengestell, setzen Sie die Festplatte ein und stecken Sie das Gestell dann in den Festplatteneinschub hinein.

Slovenský 1. Najprv vytiahnite napájacie páčky na zadnom paneli.
2. Užáhnutím 4 skrutiek napájacie jednotku zasiete.

繁體中文 1. 先將電源鎖至電源後蓋。
2. 使用4顆螺絲將電源供應器在機殼上固定。

Český 1. Nejprve zajistěte napájecí zdroj na zadním panelu.
2. Užáhněte 4ks šroubů pro zajištění zdrojové jednotky.

Español 1. Primero, bloquee el cargador en el panel trasero.
2. Ajuste 4 tornillos para fijar la unidad de alimentación de energía.

Italiano 1. Per prima cosa fissare la presa di corrente al pannello posteriore.
2. Fissare 4 viti per fissare l'alimentatore.

Türkçe 1. İlk olarak, güç kaynağı arka panelde tutun.
2. Güç kaynağının 4 adet siksik şuru ile tutulmasını sağlayın.

Português 1. Primeiro, bloquie a fonte de alimentação no painel traseiro.
2. Aperte 4 parafusos para fixar a fonte de alimentação.

Polski 1. Najpierw zamocuj zasilacz na tylnym panelu.
2. Drukaj 4 śruby w celu zabezpieczenia złącza zasilania.

Български 1. Първо, заключете захранването на задния панел.
2. Затегнете 4 бр. винтове за закрепване на захранващия блок.

Magyar 1. Először rögzítse a tápegységet a hátsó panelhez.
2. Rögzítse szírládan a négy csavarral a tápegységet.

English Open the 2.5" hard drive plate and lock the hard drive.

Română Deschideți placă unității hard disk de 2.5" și fixați hard diskul.

Deutsch Öffnen Sie die 2.5" Festplatte und verschließen diese wieder.

Slovenský Otvorte platňu pre 2.5" pevný disk a zaistite pevný disk.

French Ouvrez le plateau de disque dur de 2,5 pouces et verrouillez le plateau.

繁體中文 打開2.5"硬碟固定板，並鎖上硬碟。

Český Otevřete plotnu 2.5" pevného disku a zajistěte pevný disk.

Español Abra la placa del disco duro de 2.5 pulgadas y bloquee la placa.

日本語 2.5インチハードドライブプレートを開き、ハードドライブを固定します。

Italiano Aprire il vassoio dell'hard drive da 3.5" e fissare l'hard drive.

Русский Откройте плату жесткого диска 2.5" и закрепите жесткий диск.

Türkçe Abra a placa de disco rígido de 2.5" e fixe o disco rígido.

Україна Відкрийте гніздо 2.5" жорсткого диску та закріпіть жорсткий диск.

Português Abra a placa de disco rígido de 2.5" e fixe o disco rígido.

Қазақ тілі 2.5 жартылай диск кантаманы ашып, жартылай дискке күлпіткыш алып.

Polski Otwórz zatokę na napęd 2,5" i zamocuj dysk twardy.

Български Отвернете 2.5-инчовата плоча за твърдия диск и заключете твърдия диск.

Magyar Nyisd ki a 2.5" merevlemez tartóját, és rögzítsd a merevlemezet.

English Press the RGB button to change the light modes, such as monochrome conversion, rapid multicolor cycle, slow multicolor cycle, non-illuminating, etc.

Română Apăsați butonul RGB pentru a schimba modul de iluminare, cum ar fi conversia monocromă, ciclul multicolor rapid, ciclul multicolor lent, neiluminant etc.

Deutsch Drücken Sie den RGB-Knopf, um die Leuchtmodi zu ändern, wie monochrome Umwandlung, schneller Mehrfarbyzyklus, langsamer Multifarbyzyklus, nicht leuchtend, usw.

French Appuyez le bouton RVB pour changer les modes de lumière tels que la conversion monochrome, le cycle multicolore rapide, le cycle multicolore lent, le non éclairage, etc.

繁體中文 按下RGB按鈕以更換燈光模式。單色轉換、快速多彩循環、慢速多彩循環、不發光等多種變化。

Český Stiskněte tlačidlo RGB pro změnu světelných režimů, jako je například monochromatická konverze, rychlý mnohofarebný cyklus, pomalý mnohofarebný cyklus, deaktivované podsvícení atd.

Español Pulse el botón RGB para cambiar los modos de luz, tales como conversión monocromática, ciclo multicolor rápido, ciclo multicolor lento, iluminación, etc.

日本語 下RGB按钮以更换灯光模式。单色转换、快速多彩循环、慢速多彩循环、不发光等多种变化。

Italiano Premere il pulsante RGB per cambiare le modalità di illuminazione, come cambio monocromatica, ciclo multicolor rapido, ciclo multicolor lento, illuminazione, ecc.

Русский Нажмите кнопку RGB для изменения режимов света, таких как монокроматическая конверсия, быстрый многоцветный цикл, медленный многоцветный цикл, отсутствие свечения и т.д.

Türkçe Renk RGB butonunu basarak ışık modlarını değiştirebilirsiniz.

Português Pressione o botão RGB para alterar os modos de luz, como conversão monocromática, ciclo multicolor rápido, ciclo multicolor lento, sem iluminação, etc.

Қазақ тілі RGB нұхтандың басынан әр түрлі әрекеттердің мөлдөмдөлігін смене.

Polski Naciśnij przycisk RGB w celu zmiany trybów oświetlenia, np. tryb konwersji monochromatycznej, szybki cykl wielokolorowy, wolny cykl wielokolorowy, brak oświetlenia itp.

Български Натиснете бутона RGB, за да промените режима на светодиода, като например монокромен преход, бърз многоцветен цикъл, бавен многоцветен цикъл, без осветяване и т.н.

Magyar Nyomd meg az RGB gombot a világítási módot váltogatni.

